

ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

Multi-Scrub

B2310692

Heavy-Duty Degreaser

Safe Handling

Avoid contact with eyes.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do – continue rinsing. If eye irritation persists get medical attention.

Personal Protective Equipment: Wear protective gloves. Wear protective eyewear.


Unused Product Disposal: Unused product or its solution may be poured down the drain.

Never pour unused product or its solution down an outdoor drain.

Improper dilution or improper use of this product may result in skin and eye irritation, damage to surfaces and unsatisfactory cleaning performance.


Pack Recycling: Empty packs should be rinsed out with cold water and then placed for recycling where accepted.

DIRECTIONS



For Floor Degreasing, Fill mop bucket to 4 gallon level with water. Open pack and pour contents into mop bucket. Apply mopping solution to floor. Scrub with machine or deck brush. Remove the solution with a mop, vacuum, or squeegee down drain. Rinse with clean water. Pick up solution or squeegee down drain.

For Oven Cleaning, Shut off gas or electric before cleaning. Spray warm oven with solution from quart spray bottle. Let soak for 10 minutes. Re-spray and rub gently with abrasive pad. Wipe surfaces with wet cloth.



For Heavy-Duty Spray Degreasing, Fill quart spray bottle to fill line with water. Open pack and pour contents into spray bottle. Spray surface. Let soak for heavy buildups. Wipe clean and rinse. Empty and rinse bottle before refilling.

For Deep Fryer Cleaning, Drain grease from fryer. Wipe out excess with paper towels. Fill fryer with water (fill above frying line). Add contents of one pack per 4 gallons of water. Turn on heat. Boil up to 15 minutes. Stay close to watch fryer. Turn off heat. Allow to cool and drain. Neutralize by pouring in a solution of 1 qt. vinegar to 2 gal. water. Rinse with clear water. Wipe dry with cloth.



WARNING: This product contains a chemical or chemicals known to the State of California to cause cancer.

ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

Multi-Scrub

B2310692

Desengrasante de Alta Resistencia

Manejo seguro

Evite el contacto con los ojos.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclare cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Sigue aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consulte a un médico.

Equipo de protección personal: Lleve guantes de protección. Lleve gafas de protección.

Disposición del producto no usado: El producto no usado o sus soluciones pueden ser vertidos en el desagüe. Nunca vierta el producto no usado o sus soluciones en un desagüe exterior.

La dilución impropia o el empleo impropio de este producto pueden resultar en una irritación de la piel y de los ojos, en daño a superficies y en una limpieza insatisfactoria.


Reciclaje de paquete: Paquetes vacíos deberán ser enjuagados con agua fría y luego colocados para reciclar donde aceptado.

INTRUCCIONES



Para Desengrasar Suelos, Llene con agua la cubeta del trapero hasta el nivel de 4 galones. Abra la bolsa y vacíe el contenido a la cubeta. Aplique al suelo la solución para fregar. Friegue con la máquina o con el cepillo de cubierta. Remueva la solución con un trapero, aspiradora o escurra en el drenaje. Enjuague con agua limpia. Recoja la solución o escurra en el drenaje.

Para Limpieza de Hornos, Apague el gas o la electricidad antes de limpiar. Rocíe el horno caliente con la solución de la botella de rociado de 1 cuarto. Deje remojar por 10 minutos. Rocíe nuevamente y friegue levemente con un paño abrasivo. Limpie la superficie con un paño húmedo.



Para Trabajo Pesado de Desengrase con Rociador, Llene con agua la botella de rociado de un cuarto hasta la línea de llenado. Abra la bolsa y vacíe el contenido Multi-Scrub en la botella de rociado. Rocíe la superficie. Deje remojar donde se ha acumulado mucha grasa. Limpie y enjuague. Vacíe y enjuague la botella antes de volver a llenarla.

Para Limpieza de Freidoras de Grasa, Drene toda la grasa de la freidora. Limpie el exceso con toallas de papel. Llene la freidora con agua (llene sobre la línea de freír). Agregue el contenido de una bolsa de Multi-Scrub por 4 galones de agua. Encienda el gas o la electricidad. Haga hervir por hasta 15 minutos. No se aleje y observe la freidora. Apague el calor. Deje que se enfríe y drene. Para neutralizar, vacíe una solución de 1 cuarto de vinagre a 2 galones de agua. Enjuague bien con agua limpia. Limpie con un paño seco.



ADVERTENCIA: Este producto contiene un químico o varios químicos conocidos en el estado de California como sustancia cancerígena.