

Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Mobile Computer Workstation


Model 607300 and Optional Accessories Models 695426 695427



WARNING

TIPPING HAZARD!



For carts without an internal power system, a CPU should be mounted to the cart before displays are mounted. DO NOT remove CPU while displays are mounted because personal injury or equipment damage may occur.





CONTENTS									
Ref.	Qty.	Description	Ref.	Qty.	Description	Ref.	Qty.	Description	
1	1	Caster Base	H1	2	Non Locking Caster	H13	4	M6 x 1.0 Wing Nut	
2	1	Lower Post	H2	3	Locking Caster	H14	4	Locking Caster	
3	1	CPU Support Bracket	H3	1	Fender Washer	H15	8	35mm x 20mm x 5mm Cushion	
4	1	Printer Stand (Optional)	H4	1	M8 x 125 x 36mm Lg. Hex Socket Head Bolt	H16	2	M6 x 1.0 x 10mm Lg. Phillips Pan Head Screw	
5	2	Support Bracket (Optional)	H5	1	5.5mm Hex Key	H17	4	M4 x 16mm Lg. Set Screw	
6	1	Paper Tray (Optional)	H6	7	M6 x 1.0 Sq. Spring Nut	H18	1	2mm Hex Key	
7	1	Joiner	H7	2	M6 x 1.0 x 8mm Hex Countersink Screw	H19	2	5mm Thumb Nut	
8	1	Top Post	H8	1	4mm Hex Key	H20	2	4mm Thumb Screw	
9	1	Keyboard Support Arm	H9	4	25mm x 25mm Cushion	H21	1	Cable Holder	
10	1	Keyboard Shelf	H10	3	M6 x 1.0 x 20mm T-Handle Knob	H22	1	End Cap	
11	1	Support Bar	H11	3	8mm Id. x 17mm Od. Plain Washer	H23	2	18mm x 18mm Cushion	
12	1	Mouse Pad Support	H12	4	8mm Id. x 23mm Od. Plain Washer		1	Cable Dressing	
13	1	Mouse Holster/Velcro							
14	1	Keyboard Wrist Pad							
15	1	Mouse Pad							
16	1	Monitor Support Arm							
17	2	CPU Support Straps							




Mobile Computer Workstation



Mobile Computer Workstation








FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4







FIG. 5







Insert (1) spring nut into channel and align to monitor support arm.




H10 H11 H12 16

11




H15 H23




H22


12



H17



To store away, gently pull on knob until you hear a click, then rotate keyboard upward until you hear a second click.



Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Estación de Trabajo Móvil para Computadora

Modelo 607300 y Accesorios Opcionales Modelos 695426 695427

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA DE PELIGRO!

Para carros sin sistemas de Poder interno, se debe montar un CPU al carro antes de montar la pantalla. NO remueva el CPU mientras se monta la pantalla porque pueden ocurrir lesiones personales o daños de equipos.




Estación de Trabajo Móvil para Computadora


CONTENIDO									
Ref.	Cant.	Descripción	Ref.	Cant.	Descripción	Ref.	Cant.	Descripción	
1	1	Base de Ruedas	H1	2	Ruedas que no se cierran	H13	4	Tuerca de Ala M6 x 1.0	
2	1	Poste Inferior	H2	3	Ruedas que se cierran	H14	4	Limpiador Sólo de Rueda de cierre	
3	1	Soporte Apoyo del CPU	H3	1	Limpiador de defensa	H15	8	Almohadilla 35mm x 20mm x 5mm	
4	1	Soporte Impresora (Opcional)	H4	1	Tornillo M8 x 125 x 36mm Cabeza Hex	H16	2	Tornillos Cabeza Plana Phillips M6 x 1.0 x 10mm L.	
5	2	Soporte (Opcional)	H5	1	Llave Hex de 5.5mm	H17	4	Set de Tornillos M4 x 16mm L.	
6	1	Bandeja de Papel (Opcional)	H6	7	Tuerca Resorte cuadrada M6 x 1.0	H18	1	Llave Hex de 2mm	
7	1	Juntas	H7	2	Tornillo Hex M6 x 1.0 x 8mm	H19	2	Tuerca Mariposa de 5mm	
8	1	Poste Superior	H8	1	Llave Hex de 4mm	H20	2	Tornillo Mariposa 4mm	
9	1	Brazo de soporte de Teclado	H9	4	Amortiguador 25mm x 25mm	H21	1	Sostenedor de Cables	
10	1	Bandeja de Teclado	H10	3	Manubrio - T M6 x 1.0 x 20mm	H22	1	Terminales	
11	1	Barra de Soporte	H11	3	Limpiador Sólo de 8mm Id. x 17mm Od.	H23	2	Almohadilla 18mm x 18mm	
12	1	Soporte para el "Mouse"	H12	4	Limpiador Sólo de 8mm Id. x 23mm Od.		1	Cobertores de Cables	
13	1	Cargador/Velcro del "Mouse"							
14	1	Almohadilla muñeca de Teclado							
15	1	Almohadilla del "Mouse"							
16	1	Brazo soporte de Pantalla							
17	2	Correas Soporte del CPU							



Estación de Trabajo Móvil para Computadora




MODELO 695427 OPCIONAL BRAZO SOPORTE PARA IMPRESORA



Estación de Trabajo Móvil para Computadora


6

**MODELO 695427 OPCIONAL
BRAZO SOPORTE
PARA IMPRESORA**




7

**MODELO 695426
OPCIONAL
BANDEJA DE PAPEL**



Estación de Trabajo Móvil para Computadora



Estación de Trabajo Móvil para Computadora




Figura 1




Figura 4




Figura 2




Figura 5







Figura 3



Estación de Trabajo Móvil para Computadora





Inserte (1) tuerca de soporte en el canal y alinear al brazo de soporte del monitor.




H10 H11 H12 16

11




H15 H23


H17



H22




12



Estación de Trabajo Móvil para Computadora

Para almacenar, gentilmente, hale el manubrio hasta que escuche un clic, luego rote el teclado hacia arriba hasta que escuche un segundo clic.



Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Poste de travail mobile


Modèle 607300 et accessoires en option Modèles 695426 695427




ATTENTION

RISQUE DE BASCULEMENT!


Pour les chariots sans système d'alimentation interne, l'UPC doit être monté sur le charriot avant de monter les écrans. NE PAS retirer l'UPC pendant le montage des écrans pour éviter toutes blessures ou dommages matériels occasionnés par une inadvertance.




CONTENU									
Réf.	Qté	Description	Réf.	Qté	Description	Réf.	Qté	Description	
1	1	Socle à roulettes	H1	2	Roulette non de verrouillage	H13	4	Vis papillon M6 x 1.0	
2	1	Poteau inférieur	H2	3	Roulette à verrou	H14	4	Rondelle plat de la.....	
3	1	Fixation de soutien du UPC	H3	1	Rondelle de protection	H15	8	Coussin	
4	1	Support de l'imprimante (en option)	H4	1	Boulon à tête de douille Hex M8 x 125 x 36mm Lg.	H16	2	Vis cruciforme plate	
5	2	Fixation de soutien (en option)	H5	1	Clé hexagonale 5.5mm	H17	4	M4 x 16mm Lg. Vis de serrage	
6	1	Bac à papier (en option)	H6	7	Écrou à ressort	H18	1	Clé hexagonale 2mm	
7	1	Assembleur	H7	2	M6 x 1.0 x 8mm Vis hex tarauteuse	H19	2	Écrou moleté 5mm	
8	1	Poteau supérieur	H8	1	Clé hexagonale 4mm	H20	2	Écrou moleté 4mm	
9	1	Membre pour soutien du clavier	H9	4	25mm x 25mm Coussin	H21	1	Support de câble	
10	1	Étagère pour Clavier	H10	3	Bouton en T M6 x 1,0 x 20mm	H22	1	Embout	
11	1	Barre de support	H11	3	Rondelle de dia. de 8 mm Id. x 17mm	H23	2	Coussin	
12	1	Soutien du Tapis de souris	H12	4	Rondelle de dia. de 8 mm Id. x 23mm		1	Câble de soutien ...	
13	1	Enveloppe/Velcro Souris							
14	1	Bracelet coussinet du clavier							
15	1	Tapis de souris							
16	1	Surveiller bras de support							
17	2	Sangles de soutien de l'UPC							





Poste de travail mobile




MODÈLE 695427 SUPPORT DU SOUTIEN DE L'IMPRIMANTE OPTIONNEL



Poste de travail mobile

6
**MODÈLE 695427
SUPPORT DU SOUTIEN DE
L'IMPRIMANTE OPTIONNEL**

7
**MODÈLE 695426
BAC À PAPIER
OPTIONNEL**







FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4







FIG. 5



Poste de travail mobile




Insérez (1) écrou à ressort dans le canal et aligner avec le membre de soutien de l'écran.




H10 H11 H12 16

11




H15 H23


H17



H22



12



Pour ranger, tirez doucement sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis faites pivoter le clavier vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un second clic.

