GLOBAL INDUSTRIAL™
We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Deluxe Industrial Pedestal Fan

Models: 652299 652299Y

CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	1	Post
2	1	Base Plate
3	1	Fan Motor
4	1	Back Shroud
5	1	Fan Blade
6	1	Cover Shroud
H1	1	M6 x 1.0 Adjustment Knob
H2	9	M6 x 1.0 x 18 mm Lg. Hex Bolt
H3	9	Split Washer Φ6 x1.8mm
H8	1	Split Washer Φ10 x2.0mm
H4	5	M6 x 1.0mm Hex Nut
H5	1	Bushing
H7	1	M10 x 1.5 x50mm Lg. Hex Bolt
H9	1	4mm Allen Key

⚠ CAUTION ⚠

Make sure all nuts and bolts are fully tightened before assembling fan motor.

Deluxe Industrial Pedestal Fan

⚠ CAUTION ⚠

Set screw must be tightened to motor shaft before assembling cover shroud.

Deluxe Industrial Pedestal Fan

Deluxe Industrial Pedestal Fan

⚠ CAUTION ⚠

Unplug prior to adjusting.

7

TO OSCILLATE

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Ventilador de pie industrial delux

Modelos: 652299 652299Y

CONTENIDOS		
Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Poste
2	1	Placa Base
3	1	Motor
4	1	Cubierta Trasera
5	1	Aspas
6	1	Cubierta Carcaza
H1	1	Perilla Adjustmentment M6 x1.0
H2	9	Pemo de Capeza Hexagonal de M6 x 1.0 x 18mm Lg
H3	9	Arandela Partida Φ6 x1.8mm
H8	1	Arandela Partida Φ10 x2.0mm
H4	5	Tuerca Hexagonal de M6 x 1.0
H5	1	Buje
H7	1	Pemo de Capeza Hexagonal de M10 x 1.5 x Lg.
H9	1	Llave Hexagonal

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Asegúrate que todas las tuercas y tornillos estén completamente apretados antes de ensamblar el motor del ventilador.

Ventilador de pie industrial delux

⚠ ADVERTENCIA ⚠

El tornillo de presión debe estar apretado al eje del motor antes de ensamblar la cubierta.

5
6
6
Tornillo de alineación.
(M3 x 0.5 x 8mm Lg.
Tornillo de cabeza Phillipsl)

Ventilador de pie industrial delux

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Retire antes de ajustar.

7

PARA OSCILAR

Ventilateur industriel de luxe sur pied

Modèles : 652299 652299Y

CONTENU		
Réf.	Qté.	Description
1	1	Poteau
2	1	Plaque de base
3	1	Moteur du ventilateur
4	1	Carénage arrière
5	1	Pale de ventilateur
6	1	Recouvrement du carénage
H1	1	Bouton de réglage M6 x 1.0
H2	9	Tornillo Hexagonal Lg. M6 x 1.0 x 18mm
H3	9	Rondelle élastique Φ6 x1.8mm
H8	1	Rondelle élastique Φ10 x2.0mm
H4	5	Écrou hexagonal M6 x 1.0mm
H5	1	Bague
H7	1	Tornillo Hexagonal Lg. M10 x 1.5 x50mm
H9	1	Clé Allen 4 mm

⚠ MISE EN GARDE ⚠

Assurez-vous que tous les écrous et boulons soient complètement serrés avant d'assembler le moteur du ventilateur.

Ventilateur industriel de luxe sur pied

⚠ MISE EN GARDE ⚠

La vis de pression doit être serrée sur le moteur avant d'assembler le recouvrement du carénage.

5
6
6
Vis de centrage
(Vis à tête Phillips
M3 x 0.5 x 8 mm lar.)

⚠ MISE EN GARDE ⚠

Débranchez avant l'ajustement.