


User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Horizontal Downflow Unit Heater With Remote Control

Model:246726



READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

Table of Contents

Important Instructions	2
Parts List	2 - 3
Specifications	3
Installing Instructions	4 - 5
Operating Instructions	5 - 6
Maintenance and Cleaning	7
Troubleshooting	7

⚠ WARNING

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING THIS HEATER**

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER


NOTE: There may be a trace of smoke or odor when unit is first operated. Don't be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.

Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time. Do not be alarmed.



When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock and injury to persons or property, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9 meters) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution and reasonable supervision is necessary when any heater is used by or near children, invalids or pets and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always switch off the heater when not in use.
5. Do not operate any heater after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a qualified electrician before reusing.
6. Do not use outdoors.
7. To disconnect heater, turn off power to heater circuit at main disconnect panel.
8. This heater should be installed at least 8 feet (2.4 m) from the floor and no closer than 1 foot (0.3 m) from any adjacent surfaces or walls. Keep at least 4.5 inches (0.12m) from the back wall, regardless of whether the wall mount bracket is used.

9. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
10. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
11. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. To reduce the risk of fire, do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable vapors and liquids are used or stored.
12. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
13. This product must be installed by a certified electrician, in accordance with local codes.
14. For supply cables, use 8 AWG (8.3 mm²) copper wires .
15. This heater includes a visual alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm flashes, immediately turn the heater OFF and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may have blocked the airflow or otherwise caused high temperatures to have occurred.
DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM FLASHING. To reset the heater, switch the **CIRCUIT BREAKER** OFF and wait five to ten minutes for the heater to cool down before turning the heater on again.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction regarding use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.




PARTS OF THE HEATER



Parts List

- A. Wall Mount Bracket
- B. Tilt Adjustable Knob
- C. Upper Housing
- D. Front Exhaust Grill
- E. Louver for air direction
- F. Control Panel
- G. Alarm LED
- H. Power Indicator
- I. Timer Indicator
- J. Low Indicator
- K. High Indicator
- L. Internal/Wall Thermostat Switch
- M. ON/OFF Switch


Horizontal Downflow Unit Heater With Remote Control



- Parts List**
- N. Increase Temperature button
 - O. Decrease Temperature button
 - P. HIGH/LOW Heating Mode button
 - Q. Timer button
 - R. Power button

Product Specification	
Model	246726
Length Inches	19
Width Inches	14-11/16
Height Inches	12-1/2
Wire Size For Installation	8AWG
Net Weight Lbs	23.9
Construction	Cold Rolled Steel
Btu High	25,597
Cfm High	400
Outlet Air Temperature	140°F @ Ambient Temp. 77°F
Voltage	240V
Frequency	60Hz
Amps	31A
Watts	7500/4700
Kilowatts	7.5/4.7
Circuit Breaker Amp rating	40A
Limited Warranty Years	1
Certification	UL,cUL

WIRING DIAGRAM



INSTALLING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

All wiring must be installed by a certified electrician according to the local electrical codes. The ceiling heater must be grounded in accordance with all national and local building codes.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the heater.

All Wiring procedures and connections shall be in accordance with the national and local codes having jurisdiction.

Prior to installation:


- Disconnect the main supply connection.
- Supply cables shall be 8 AWG (8.3 mm²) copper wires.
- The heater must be connected to individual branch circuit protected by 40 Amp circuit breaker only.
- Supply cables must be equipped with a dual pole circuit breaker rating at least 240V 40A/pole as main cutoff switch of power connection to the heater.

Tools/ Materials Needed (Not Included):


- Regular Screwdriver Set
- Spanner
- Impact Drill with 12mm Drill Bit

CONTENTS


Part	Qty.	Description
1	2	Tilt adjustment knob
2	2	Rubber washer
3	1	Hex bolt M10 x 60mm L, zinc plated
4	2	Washer, 10mm, zinc plated
5	1	Spring washer
6	1	Nut
7	2	Expansion bolt
8	1	Wall hanger
9	1	Handle



8. Insert the screw through the mounting bracket and the heater handle. Tighten the nut.




WALL MOUNT




CEILING MOUNT

9. Loosen the screw to remove the wiring compartment/connection cover in the rear of the heater. There are three pigtail leads. Both Black (L1) and Red one (L2) are for power connection; Green is for grounding connection.



Wall Mounted Installation

1. This heater should be installed at least 8 feet (2.4 m) from the floor and no closer than 1 foot (0.3 m) from any adjacent surfaces or walls. This minimum distance must be maintained.
2. Keep at least 4.5 inches (0.12m) from the back wall, regardless of whether the wall mount bracket is used.
3. Mark the drill-hole positions in the wall or ceiling for the mounting bracket.
4. Drill the required holes with diameter fitted to the anchor provided for positioning the wall mount bracket.
5. Insert the anchors.
6. Attach the wall mount bracket to the wall or ceiling and secure with mounting screws.




WALL MOUNT

CEILING MOUNT


7. Hook the unit to the wall mount bracket and let the unit hang from the bracket.

Horizontal Downflow Unit Heater With Remote Control


10. Run the electrical power supply cable in flexible conduit and connect to the wiring compartment via the knock-out at back side of the unit. The rectangle hole is watch window for wiring.
 11. Make the connections properly with connectors which are suitable for the conductor size, including grounding wiring. And after making the connections, arrange the pigtail leads of unit and power supply wires in the wiring compartment.
 12. You can use the inside or wall thermostat. If you use the inside thermostat, press the rocker switch to **INSIDE THERMOSTAT**.
 13. How to install Wall Thermostat. (246110 Not Included.)
- A. Install Thermostat Outlet Box to the wall. Open the knock-out on the right. Run line voltage wires to the thermostat location via the knock-out.




- B. Press the rocker switch to **WALL THERMOSTAT**, insert two 16AWG wires (not included) to Terminal A inside the heater, make sure to tighten the screws in Terminal A.



- C. Connect the other side of the two 16AWG wires to the wall THERMOSTAT as below image:



- D. Insert wires into the Thermostat Outlet Box, and screw up the thermostat.



- E. Cover the thermostat.



OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

The heater must be properly installed before it is used.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH :

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70.
- A circuit breaker must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.

The switch on the heater is only for function selection. Use the circuit breaker as power ON/OFF device. The circuit breaker is to be installed by certified electrician and shall be located in line of sight from the heater location or shall be capable of being locked in open position. Follow the operating instruction to reduce the risk of fire, electric shock, injury or death.

How to select INSIDE/WALL thermostat

Identify the ON/OFF switch and the thermostat rocker switch located on the rear of the heater. You can select Inside or Wall Thermostat to control the heater temperature by using ON/OFF and thermostat rocker switches.

CAUTION

Risk of malfunction & Damage: You must turn the ON/OFF switch to OFF before selecting INSIDE/WALL thermostat.

Selecting Inside Thermostat:

1. Turn the ON/OFF switch to OFF position, and then turn the thermostat rocker switch to **INSIDE THERMOSTAT** as indicated below:



2. Turn the ON/OFF switch to ON position again, the heater will work on the inside thermostat mode.

Selecting Wall Thermostat:

1. Turn the ON/OFF switch to OFF position, and then turn the thermostat rocker switch to **WALL THERMOSTAT** as indicated below:




2. Turn the ON/OFF switch to ON position, the heater will work on the wall thermostat mode.

CAUTION

Risk of malfunction & Damage: You can not change the INSIDE/WALL THERMOSTAT when the heater is running, you must turn the ON/OFF switch to OFF and then select the INSIDE/WALL thermostat mode.

Remote Control

Insert the batteries into the remote control as shown below:



NOTE: Remove the batteries if the remote control is not to be used for a month or more. Batteries left in the remote may leak and cause damage.

DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES! DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES!

Turning The Heater On

To turn the heater ON, switch on the circuit breaker, press the ON/OFF rocker switch to ON position, press the POWER button on the remote, the power indicator will turn on and display the room temperature.

Setting The Temperature (with the remote control)

Note: You need to select the thermostat to **INSIDE THERMOSTAT** and then set the desired temperature:

Press the + button until the numeric temperature starts flashing. Press button again to increase the temperature or the – button to decrease the temperature.

The heater will run on heating when the room temperature is equal to or lower than the setting temperature - 2°F, and will turn off when the room temperature is equal to or greater than the setting temperature+2°F.

The factory setting temperature is 70°F, if the room temperature is lower or equal to 68°F, the heater will run out heating and will turn off when the room temperature is higher or equal to 72°F.

Note: If you set the thermostat switch to WALL THERMOSTAT, press the + and - button cannot set the temperature, the heater will run in ON or OFF heating according the wall thermostat setting temperature.

Setting HIGH/LOW Heating Mode

When the heater is running, press the MODE button to set the heater to run on HIGH or LOW heating.

HIGH heating: 7500W

LOW heating: 4700W

Note: You can not set the HIGH/LOW mode when the room temperature is equal to or greater than the set temperature +2°F, because the heater is OFF.

Setting The Timer (with the remote control)

1. Press the TIMER button until Set Time starts flashing. The default value is 3 hours.
2. Press the "+" button to increase the set time or the "-" button to decrease the set time. The timer can be set from 1 to 12 hours. The timer will set and execute after the LED display stops flashing. The heater will shut OFF automatically when the set time is reached.
3. To turn the timer OFF, press the TIMER button, and then pressing the "-" button to set the time to 0. The timer feature will turn off when the LED stops flashing.

Turning The Heater Off

To turn off the heater, switch off the circuit breaker. **The circuit breaker serves as the power source for the heater.**

This heater includes a visual alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm flashes, immediately turn the heater OFF and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM FLASHING.** To reset the heater, switch the circuit breaker OFF. Wait five to ten minutes for the heater to cool down before turning the heater on again.

Horizontal Downflow Unit Heater With Remote Control

MAINTENANCE AND CLEANING

No user maintenance on this heater should be undertaken except regular cleaning as described below. All other servicing or maintenance should be performed by qualified service personnel.

Before any cleaning, make sure that:

1. Power supply is disconnected at the source. **Switch off the circuit breaker.**
2. Wait 60 minutes to ensure the heating element has cooled down. Your heater is now ready for cleaning.

Regular Cleaning:

1. Do not spray chemicals or other cleaning liquids on the heater.
2. Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment.
3. To clean enclosure, use a clean, soft, and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit. Make sure the heating element and the switches do not get wet. Allow the unit to dry completely before use.

⚠ CAUTION

DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DAMAGING THE UNIT.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these procedures:

This heater is intended to be a ceiling/wall-mounted heater. It has a thermal cut-off protection. If the thermal cut-off protection trips, switch off the power. Switch off the circuit breaker. The unit should reset automatically after 10 minutes. If the thermal cut-off protection trips again, consult a certified/licensed electrician to determine the reason for overheating.


Problem	Probable Cause	Solution
Unit is not heating.	Overheat protection has temporarily deactivated the heater.	Turn the heater OFF. Switch off the circuit breaker. Wait 10-30 minutes before turning on the heater.
	Room temperature is higher than the set temperature.	Increase thermostat setting to a higher temperature.
	Breaker/Fuse has been tripped.	Check your electrical box to confirm the breaker has not been blown. This may occur if the receptacle is shared with other high consumption appliances.
The heater is producing a burning smell.	Check & ensure there are no combustible materials within 0.9 meters (3 feet) surrounding the heater.	Remove any combustible items from the vicinity of the heater.
	A drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not occur again.	Ensure room in which heater is situated is well ventilated.
	Ensure a minimum clearance of 1ft (12 inches) from both sides, and 4.5 inches from the back.	Reposition the heater so there is enough space between the heater and any adjacent surface/wall.

PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO COULD CAUSE DAMAGE TO THE HEATER OR PERSONAL INJURY.

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Calentador de la unidad de flujo descendente horizontal con el control remoto

Modelo:246726



Lea y guarde estas instrucciones

Tabla de conexiones

Instrucciones importantes	2
Lista de pieza.....	2 - 3
Especificaciones	3
Instrucciones de instalación	4 - 5
Instrucciones de operación	5 - 6
Mantenimiento y limpieza	7
Solución de problemas	7

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE CALENTADOR

NOTA: Puede haber un rastro de humo u olor cuando la unidad funciona por primera vez. No se alarmen. Esto indica que una gota de aceite cayó en la bobina de calentamiento durante el proceso de fabricación. Se evaporará rápidamente y no debería volver a ocurrir. Asegúrese de que la habitación en la que se encuentra el aparato esté bien ventilada durante esta operación. Es normal que el aparato emita pequeños sonidos de chasquido cuando se enciende por primera vez. No se alarme.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños a personas o propiedades, incluidos los siguientes:


1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 metros) desde el frente y la parte superior del calentador, y manténgalos alejados de los costados y la parte posterior.
3. Se requiere extrema precaución y supervisión razonable cuando cualquier calentador es usado por o cerca de niños, inválidos o mascotas y cada vez que el calentador se deje funcionando sin supervisión.
4. Siempre apague el calentador cuando no esté en uso.
5. No opere ningún calentador después de que el calentador no funcione correctamente, se haya caído o dañado de cualquier manera. Desconecte la energía en el panel de servicio y haga que el calentador sea inspeccionado por un electricista calificado antes de volver a usarlo.
6. No lo use al aire libre.
7. Para desconectar el calentador, desconecte la alimentación en el panel de desconexión principal.
8. Este calefactor debe instalarse al menos a 2,4 m (8 pies) del suelo y no más cerca de 0,3 m (1 pie) de cualquier superficie o pared adyacente. Manténgase al menos a 4,5 pulgadas (0,12 m) de la pared trasera, independientemente de que se utilice el soporte de montaje en la pared.

9. No inserte ni permita la entrada de objetos extraños a ninguna abertura de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o daños al calentador.
10. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire o el escape de ninguna manera.
11. Un calentador tiene partes calientes y arqueadas o chispas dentro. Para reducir el riesgo de incendio, no lo use en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura o vapores y líquidos inflamables.
12. Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
13. Este producto debe ser instalado por un electricista certificado, de acuerdo con los códigos locales.
14. Para cables de alimentación, use cables de cobre de 8 AWG (8.3 mm2).
15. Este calentador incluye una alarma visual para advertir que partes del calentador se están calentando excesivamente. Si la alarma parpadea, apague inmediatamente el calefactor e inspeccione si hay algún objeto en el calefactor o adyacente a él que pueda haber bloqueado el flujo de aire o que haya causado que se produzcan altas temperaturas.
NO HAGA FUNCIONAR EL CALEFACTOR CON LA ALARMA PARPADEANDO. Para reiniciar el calentador, APAGUE el INTERRUPTOR DE CIRCUITO y espere de cinco a diez minutos para que el calentador se enfríe antes de volver a encenderlo.
16. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio, no use como residencial o hogar calentador.


PIEZAS DEL CALENTADOR



Lista de partes

- A. Soporte de montaje en la pared
- B. Perilla de inclinación ajustable
- C. Vivienda superior
- D. Parrilla de escape frontal
- E. Persiana para la dirección del aire
- F. Panel de control
- G. LED de la alarma
- H. Indicador de potencia
- I. Indicador de tiempo
- J. Indicador de baja
- K. Indicador alto
- L. Interruptor del termostato interno/pared
- M. Interruptor M.ON/OFF

Calentador de la unidad de flujo descendente horizontal con el control remoto




Lista de partes

- N. Botón de aumento de la temperatura
- O. Botón de disminución de la temperatura
- P. Botón de modo de calefacción ALTO/BAJO
- Q. Botón del temporizador
- R. Botón de encendido

Especificaciones del producto

Modelo	246726
Longitud en Pulgadas	19
Ancho en Pulgadas	14-11/16
Alto en pulgadas	12-1/2
Calibre de Cables Para La Instalación	8AWG
Peso Neto en Lbs.	23.9
Construcción	Cold Rolled Steel
Capacidad de BTU	25,597
Capacidad de CFM	400
Temperatura del aire de salida	140°F @ Ambient Temp. 77°F
Voltaje	240V
Fase	60Hz
Amperios	31A
Watts	7500/4700
Kilowatts	7.5/4.7
Amperaje del Disyuntor/Breaker	40A
Años de Garantía Limitada	1
Certificación	UL,cUL

Diagrama de Cableado



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Todo el cableado debe ser instalado por un electricista certificado de acuerdo con los códigos eléctricos locales. El calentador de techo debe estar conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos de construcción nacionales y locales.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, no almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las proximidades del calentador.

Todos los procedimientos de cableado y las conexiones se ajustarán a los códigos nacionales y locales que tengan jurisdicción.


Antes de la instalación:

- Desconecte la conexión de alimentación principal.
- Los cables de alimentación deben ser cables de cobre de 8 AWG (8.3 mm²).
- El calentador debe estar conectado a un circuito derivado individual protegido por un interruptor automático de 40 amperios solamente.
- Los cables de alimentación deben estar equipados de interruptor de circuito de doble polo con una clasificación de al menos 240V 40A / polo como interruptor de corte principal de la conexión de alimentación al calentador..

Herramientas/materiales necesarios (no incluidos):


- Juego de destornilladores normales
- Llave inglesa
- Taladro de impacto con una broca de 12mm

		Contiene
Parte	Cant.	Descripción
1	2	Perilla de Ajuste de Inclinación
2	2	Arandela de Goma
3	1	Tornillo Hex M10 x 60mm L, cromado con zinc
4	2	Arandela, 10mm, cromada con Zinc
5	1	Arandela Elástica
6	1	Tuerca
7	2	Perno de Expansión
8	1	Soporte de Pared
9	1	Agarre




Instalación en la pared

1. Este calentador debe instalarse al menos a 2,4 m del suelo y no más cerca de 0,3 m de cualquier superficie o pared adyacente. Esta distancia mínima debe mantenerse.
2. Manténgase a una distancia mínima de 4,5 pulgadas (0,12 m) de la pared trasera, independientemente de que se utilice el soporte de montaje en la pared.
3. Marque las posiciones de los agujeros de perforación en la pared o el techo para el soporte de montaje.
4. Perfore los orificios necesarios con el diámetro del anclaje proporcionado para colocar el soporte de montaje en la pared.
5. Inserte los anclajes.
6. Fije el soporte de montaje en la pared o el techo y asegúrelo con tornillos de montaje.



7. Enganche la unidad al soporte de montaje en la pared y deje que la unidad cuelgue del soporte.


8. Inserte el tornillo a través del soporte de montaje y el mango del calentador. Apriete la tuerca.



MONTAJE EN PARED

MONTAJE EN TECHO

9. Afloje el tornillo para quitar la tapa del compartimento de cables/conexión en la parte trasera del calentador. Hay tres cables de trenzas. Tanto el negro (L1) como el rojo (L2) son para la conexión de energía; el verde es para la conexión a tierra.




Calentador de la unidad de flujo descendente horizontal con el control remoto

10. Coloque el cable de alimentación eléctrica en un conducto flexible y conéctelo al compartimento de cables mediante el troquelado en la parte posterior de la unidad. El agujero rectangular es la ventana de vigilancia para el cableado.
11. Realice las conexiones correctamente con conectores que sean adecuados para el tamaño del conductor, incluyendo el cableado de conexión a tierra. Y después de hacer las conexiones, coloque los cables de la unidad y de la fuente de alimentación en el compartimento de cableado.
12. Puede utilizar el termostato de interior o de pared. Si utiliza el termostato de interior, pulse el interruptor basculante para el **TERMOSTATO INTERIOR**.
13. Cómo instalar el termostato de pared. **(246110 No incluido.)**
 - A. Instale la caja de salida del termostato en la pared. Abra el orificio ciego de la derecha. Lleve los cables de voltaje de línea a la ubicación del termostato a través del orificio ciego.




Golpee aquí


- B. Presione los interruptores basculantes al **TERMOSTATO DE PARED**, inserte dos cables de 16AWG (no incluidos) al Terminal A dentro del calentador, asegúrese de apretar los tornillos del Terminal A.



- C. Conecte el otro lado de los dos cables de 16AWG a la pared del termostato como se muestra en la siguiente imagen:



- D. Inserte los cables en la caja de salida del termostato, y enrosque el termostato.



- E. Cubrir el termostato.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

El calentador debe ser instalado correctamente antes de ser usado.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O RELÁMPAGO DE ARCO :

- Aplique el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo eléctrico seguro. Ver NFPA 70.
- Un disyuntor de circuito debe ser instalado y reparado solamente por personal eléctrico calificado.
- Utilice siempre un dispositivo sensor de tensión nominal adecuado para confirmar que la alimentación está apagada.

El interruptor del calentador es sólo para la selección de la función. Use el disyuntor como dispositivo de ON/OFF. El disyuntor de circuito debe ser instalado por un electricista certificado y debe estar ubicado en la línea de visión desde la ubicación del calefactor o debe ser capaz de ser bloqueado en posición abierta. Siga las instrucciones de funcionamiento para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o muerte.

Cómo seleccionar el termostato INTERIOR/PARADO

Identifica el interruptor de ON/OFF y el interruptor basculante del termostato situado en la parte trasera del calentador. Puede seleccionar el termostato interior o de pared para controlar la temperatura del calentador utilizando los interruptores ON/OFF y el interruptor basculante del termostato.

⚠ ATENCIÓN

Riesgo de mal funcionamiento y daños: Debe poner el interruptor ON/OFF en OFF antes de seleccionar el termostato INTERIOR/PARED.

Seleccionar el termostato interior:

1. Ponga el interruptor de encendido y ON/OFF de OFF, y luego gire el interruptor basculante del termostato al interior del termostato como se indica a continuación:



2. Ponga el interruptor de ON/OFF en posición de ON otra vez, el calentador funcionará en el modo de termostato interior.

Selecting Inside Thermostat:

1. Ponga el interruptor de encendido y ON/OFF de OFF, y luego ponga el interruptor basculante del termostato en THERMOSTATO DE PARED como se indica a continuación:




2. Ponga el interruptor de ON/OFF en posición de ON otra vez, el calentador funcionará en el modo de termostato de pared.

⚠ ATENCIÓN

Riesgo de mal funcionamiento y daños: No se puede cambiar el INTERIOR / THERMOSTATO DE PARED cuando el calentador está funcionando, debe poner el interruptor de ON/OFF en OFF y luego seleccionar el modo de termostato INTERIOR/PARED.

Mando a distancia

Inserte las pilas en el mando a distancia como se muestra a continuación:



NOTA: Retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un mes o más. Las pilas que quedan en el mando a distancia pueden tener fugas y causar daños.
DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES! DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES!
NO MEZCLE LAS PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIO)!

Encender el calentador

Para encender el calentador, encienda el disyuntor, presione el interruptor basculante ON/OFF en la posición ON, presione el botón POWER del control remoto, el indicador de encendido se encenderá y mostrará la temperatura ambiente.

Ajuste de la temperatura (con el control remoto)

Nota: Tienes que seleccionar el termostato para **DENTRO DEL THERMOSTATO** y luego fijar la temperatura deseada:

Presione el botón + hasta que la temperatura numérica comience a parpadear.

Presione el botón de nuevo para aumentar la temperatura o el botón - para disminuir la temperatura.

El calentador funcionará con la calefacción cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a la temperatura de ajuste - 2°F, y se apagará cuando la temperatura ambiente sea igual o superior a la temperatura de ajuste+2°F.

La temperatura de ajuste de fábrica es 70°F, si la temperatura ambiente es inferior o igual a 68°F, el calentador funcionará con calefacción y se apagará cuando la temperatura ambiente sea superior o igual a 72°F.

Nota: Si coloca el interruptor del termostato en THERMOSTATO DE PARED, al presionar el botón + y - no puede ajustar la temperatura, el calentador encenderá o apagará la calefacción según la temperatura de ajuste del termostato de pared.

Ajuste del modo de calefacción ALTO/BAJO

Cuando el calentador esté funcionando, pulse el botón MODE para poner el calentador en funcionamiento en ALTA o BAJA temperatura

Calefacción ALTA: 7500W

Calefacción BAJA: 4700W

Nota: No se puede configurar el modo ALTO/BAJO cuando la temperatura ambiente es igual o superior a la temperatura establecida +2°F, porque el calentador está OFF.

Ajuste del temporizador (con el mando a distancia)

1. Presione el botón TIMER hasta que Set Time empiece a parpadear. El valor predeterminado es de 3 horas
2. Presione el botón "+" para aumentar el tiempo de ajuste o el botón "-" para disminuir el tiempo de ajuste. El temporizador puede ajustarse de 1 a 12 horas. El temporizador se ajustará y ejecutará después de que la pantalla LED deje de parpadear. El calentador se apagará automáticamente cuando se alcance el tiempo establecido.
3. Para apagar el temporizador, pulse el botón TIMER y luego pulse el botón "-" para poner el tiempo en 0. La función del temporizador se apagará cuando el LED deje de parpadear.

Apagar el calentador

Para apagar el calentador, apague el interruptor de circuito. **El disyuntor sirve como fuente de energía para el calentador.** Este calentador incluye una alarma visual para advertir que partes del calentador se están calentando excesivamente. Si la alarma parpadea, apague inmediatamente el calentador e inspeccione si hay algún objeto en el calentador o adyacente que pueda causar altas temperaturas. **NO HAGA FUNCIONAR EL CALEFACTOR CON LA ALARMA PARPADEANDO.** Para reiniciar el calefactor, APAGUE el disyuntor de circuito. Espere de cinco a diez minutos para que el calentador se enfríe antes de volver a encenderlo.

Calentador de la unidad de flujo descendente horizontal con el control remoto

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No se debe realizar ningún mantenimiento por parte del usuario en este calentador, excepto la limpieza periódica que se describe a continuación. Cualquier otro servicio o mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado

Antes de cualquier limpieza, asegúrese de que:

1. La fuente de alimentación está desconectada en la fuente.

Desconecta el interruptor.

2. Espere 60 minutos para asegurarse de que el elemento calefactor se ha enfriado.

Su calentador está listo para ser limpiado..

Limpieza regular:

1. No rocíe productos químicos u otros líquidos de limpieza en el calentador.
2. El polvo interior puede ser removido a menudo usando una aspiradora con un accesorio para hendiduras.
3. Para limpiar el interior, utilice un paño limpio, suave y ligeramente humedecido para eliminar suavemente la suciedad de la superficie de la unidad. Asegúrese de que el elemento calefactor y los interruptores no se mojen. Deje que la unidad se seque completamente antes de usarla.

⚠ ATENCIÓN

NO PERMITA QUE ENTRE AGUA EN EL INTERIOR DEL CALENTADOR, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN PELIGRO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, DAÑANDO LA UNIDAD.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funciona, siga estos procedimientos:

Este calentador está destinado a ser montado en el techo o en la pared. Tiene protección térmica de corte. Si la protección de corte térmico se dispara, apague la alimentación y apague el interruptor de circuito. La unidad debería reiniciarse automáticamente después de 10 minutos. Si el interruptor térmico proyectiva se enciende de nuevo, consulte a un electricista certificado para determinar la razón del sobrecalentamiento.


Problema	Posible Causa	Solución
La unidad no calienta.	La protección contra sobrecalentamiento ha desactivado el calentador temporalmente.	Apague el calentador; Apague el disyuntor/breaker. Espere 10-30 minutos antes de reiniciar la unidad.
	La temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida.	Aumente el ajuste del termostato a una temperatura más alta.
	El Disyuntor/Breaker se ha bajado.	Revise la caja de fusibles para confirmar que el disyuntor/breaker no este apagado. Esto puede suceder si el receptáculo es compartido con otros aparatos de alto consume. Consulte con un electricista.
El calentador produce un olor a quemado.	Verifique que no haya materiales combustibles a una distancia menor a 3 pies (0.9 metros) del calentador.	Retire cualquier objeto combustible cerca de la unidad.
	Hay residuos de aceite en el serpentín calentador debido al proceso de fabricación. Se evaporará rápidamente y no debería suceder de nuevo.	Asegúrese que la localización del calentador este bien ventilada.
	Asegúrese de que haya una distancia mínima de 1 pie (12 pulgadas) de ambos lados y 4,5 pulgadas de la parte posterior.	Vuelva a colocar el calentador de manera que haya suficiente espacio alrededor del calentador y las paredes adyacentes.

**POR FAVOR, NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO.
EL HACERLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS O LESIONES PERSONALES.**

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Réchauffeur horizontal à flux descendant avec la télécommande

Modèle:246726



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Tableau des connexions

Instructions importantes	2
Liste des pièces	2 - 3
Spécifications	3
Instructions d'installation	4 - 5
Instructions d'utilisateur	5 - 6
Maintenance et nettoyage	7
Dépannage	7

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE CHAUFFAGE

REMARQUE: Il peut y avoir une trace de fumée ou d'odeur lors de la première utilisation de l'appareil. Ne vous inquiétez pas. Cela indique qu'une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de chauffage pendant le processus de fabrication. Elle s'évaporerait rapidement et ne devrait pas se reproduire.

Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve l'appareil soit bien ventilée pendant cette opération. Il est normal que l'appareil émette de petits craquements lorsque vous le mettez en marche pour la première fois. Ne vous alarmez pas.

Au cours de l'utilisation des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles ou dommages des biens, notamment::



1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser le chauffage.
2. Le chauffage devient chaud lorsqu'il est mis en service. Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les surfaces chaudes avec la peau nue. Garder les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant et du haut de l'appareil et éloigner-les de l'écart des côtés et de l'arrière.
3. Il est nécessaire d'accorder une extrême prudence et une supervision raisonnable lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou près d'enfants, d'invalides ou d'animaux domestiques et chaque fois que le chauffage est laissé en fonctionnement et sans surveillance.
4. Le chauffage doit être toujours éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne pas fonctionner le chauffage en cas de dysfonctionnement, de chute ou d'endommagement quelconque. Avant de le remettre en service, débrancher l'alimentation du panneau de maintenance et faire inspecter l'appareil par un électricien qualifié.
6. Ne pas utiliser en plein air.
7. Couper l'alimentation du circuit de chauffage sur le panneau de déconnexion principal pour déconnecter le chauffage.
8. Cet appareil doit être installé à au moins 2,4 m du sol et à 0,3 m de toute surface ou mur adjacent. Gardez au moins 0,12 m du mur arrière, que vous utilisiez ou non le support mural.

9. Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers pénétrer dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie ou même endommager le chauffage.
 10. Pour éviter un éventuel incendie, ne pas bloquer les prises d'air ou les gaz d'échappement de quelque manière que ce soit.
 11. Le chauffage contient des pièces chaudes et en forme d'arc ou d'étincelles. Pour réduire les risques d'incendie, il est interdit d'utiliser dans des endroits où l'essence, la peinture ou les vapeurs et liquides inflammables sont mis en service ou entreposés.
 12. Le chauffage ne doit être utilisé qu'en suivant les instructions de ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant risque de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
 13. Ce produit doit être installé par un électricien agréé, conformément aux codes locaux.
 14. Les câbles d'alimentation prennent des fils de cuivre de 8 AWG (8.3 mm²).
 15. Ce chauffage comprend une alarme visuelle pour avertir que certaines parties du chauffage deviennent excessivement chaudes. Si l'alarme clignote, éteignez immédiatement le chauffage et vérifiez s'il y a des objets sur le chauffage ou à proximité qui auraient pu bloquer le flux d'air ou provoquer des températures élevées.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER LE CHAUFFAGE LORSQUE L'ALARME CLIGNOTE.** Pour réinitialiser le chauffage, éteignez le disjoncteur de circuit et attendez cinq à dix minutes que le chauffage refroidisse avant de le remettre en marche.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie, ne pas utiliser comme un chauffage résidentiels ou des ménages.


PIÈCES DU CHAUFFAGE



Liste des pièces

- A. Support mural
- B. Bouton de réglage de l'inclinaison
- C. Logement supérieur
- D. Grille d'échappement avant
- E. Persienne pour la direction de l'air
- F. Panneau de contrôle
- G. LED d'alarme
- H. Indicateur de puissance
- I. Indicateur de temps
- J. Indicateur faible
- K. Indicateur élevé
- L. Interrupteur du thermostat interne/mural
- M. Interrupteur ON/OFF

Réchauffeur horizontal à flux descendant avec la télécommande




Liste des pièces

- N. Bouton d'augmentation de la température
- O. Bouton de réduction de la température
- P. Bouton du mode de chauffage HAUT/BAUCHE
- Q. Bouton de la minuterie
- R. Bouton d'alimentation

Spécifications du produit

Modèle	246726
Longueur en pouces	19
Largeur en pouces	14-11/16
Hauteur en pouces	12-1/2
Aille du câblage pour l'installation	8AWG
Poids net en lb	23.9
Construction	Cold Rolled Steel
Valeur élevée BTU	25,597
Valeur élevée PCM	400
Température de sortie d'air	140°F @ Ambient Temp. 77°F
Tension	240V
Phase	60Hz
Ampères	31A
Watts	7500/4700
Kilowatts	7.5/4.7
Classification d'intensité du disjoncteur	40A
Nombre d'années de garantie limitée	1
Certification	UL,cUL

SCHÉMA DE CÂBLAGE



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

Tout le câblage doit être installé par un électricien certifié, conformément aux codes électriques locaux. Le chauffage au plafond doit être mis à la terre conformément à tous les codes de construction nationaux et locaux.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité du chauffage.

Toutes les procédures de câblage et les connexions doivent être conformes aux codes nationaux et locaux en vigueur.

Avant l'installation:


- Déconnecter la connexion d'alimentation principale.
- Les câbles d'alimentation doivent prendre les fils de cuivre de 8 AWG (8.3 mm²).
- Le chauffage doit être connecté à un circuit de dérivation individuel uniquement protégé par un disjoncteur de 40 A.
- Les câbles d'alimentation doivent être équipés d'un disjoncteur bipolaire d'au moins 240 V 40 A / pôle comme interrupteur principal de la connexion d'alimentation de chauffage.

Outils/matériels nécessaires (non inclus):

- Jeu de tournevis ordinaire
- Clé
- Perceuse à percussion avec mèche de 12 mm


CONTENTS

Réf.	Qté.	Description
1	2	Bouton de réglage de l'inclinaison
2	2	Rondelle de caoutchouc
3	1	Boulon hex M10 x 60 mm L, recouvert de zinc
4	2	Rondelle, 10 mm, recouverte de zinc
5	1	Rondelle à ressort
6	1	Écrou
7	2	Boulon d'expansion
8	1	Étrier mural
9	1	Poignée




Installation murale

1. Ce chauffage doit être installé à au moins 2,4 m du sol et à 0,3 m de toute surface ou mur adjacent. Cette distance minimale doit être respectée.
2. Garder au moins 0,12 m du mur arrière, que le support mural soit utilisé ou non.
3. Marquez les positions des trous de perçage dans le mur ou le plafond pour le support de montage.
4. Percez les trous requis avec un diamètre adapté à l'ancrage prévu pour le positionnement du support de montage mural.
5. Insérez les ancrés.
6. Fixez le support de montage mural au mur ou au plafond et fixez-le avec des vis de montage.




7. Accrochez l'appareil au support de montage mural et laissez l'appareil pendre du support.

8. Insérez la vis dans le support de montage et dans la poignée de l'appareil. Serrez l'écrou.




MONTAGE MURAL



MONTAGE AU PLAFOND

9. Desserrer la vis pour retirer le compartiment de câblage / le couvercle de connexion à l'arrière du chauffage. Il y a trois pistes en queue de cochon. Le noir (L1) et le rouge (L2) sont destinés à la connexion électrique ; le vert est destiné à la mise à la terre.




Réchauffeur horizontal à flux descendant avec la télécommande

10. Faites passer le câble d'alimentation électrique dans un conduit flexible et connectez-vous au compartiment de câblage par l'ouverture située à l'arrière de l'appareil. Le trou rectangulaire est une fenêtre de surveillance pour le câblage.
11. Effectuez les connexions correctement avec des connecteurs adaptés à la taille du conducteur, y compris le câblage de mise à la terre. Après avoir effectué les connexions, disposez les fils de l'appareil et les fils d'alimentation dans le compartiment de câblage.
12. Vous pouvez utiliser le thermostat intérieur ou mural. Si vous utilisez le thermostat intérieur, appuyez sur l'interrupteur à bascule pour le mettre sur le **THERMOSTAT INTERIEUR**.
13. Comment installer un thermostat mural. (246110 Non inclus.)
A. Installez la boîte de sortie du thermostat sur le mur. Ouvrez l'ouverture à droite. Faites passer des fils de tension de ligne à l'emplacement du thermostat par l'ouverture.




Enclenchement ici


- B. Appuyez sur les interrupteurs à bascule pour passer au **THERMOSTAT MURAL**, insérez deux fils de 16AWG (non inclus) à la borne A à l'intérieur du chauffage, assurez-vous de bien serrer les vis de la borne A.



- C. Connectez l'autre côté des deux fils 16AWG au mur **THERMOSTAT** comme sur l'image ci-dessous:



- D. Insérez les fils dans la boîte de sortie du thermostat et vissez le thermostat.



- E. Couvrez le thermostat.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Le chauffage doit être correctement installé avant d'être utilisé.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE :

- Appliquer un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et suivre des pratiques de travail électrique sûres. Voir NFPA 70.
- Un disjoncteur doit être installé et entretenu uniquement par un personnel électrique qualifié.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension correctement calibré pour confirmer que le courant est coupé.

L'interrupteur du chauffage sert uniquement à sélectionner la fonction. Utilisez le disjoncteur comme dispositif de mise en marche et d'arrêt. Le disjoncteur doit être installé par un électricien certifié et doit être situé en ligne de vue depuis l'emplacement du chauffage ou doit pouvoir être verrouillé en position ouverte. Suivez les instructions d'utilisation afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de mort.

Comment sélectionner le thermostat INTÉRIEUR/MUR

Identifiez l'interrupteur ON/OFF et l'interrupteur à bascule du thermostat situé à l'arrière du chauffage. Vous pouvez sélectionner le thermostat intérieur ou mural pour contrôler la température du chauffage en utilisant l'interrupteur ON/OFF et l'interrupteur à bascule du thermostat.

Réchauffeur horizontal à flux descendant avec la télécommande

ATTENTION

Risque de dysfonctionnement et de dommages : Vous devez mettre l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur ARRÊT avant de sélectionner le thermostat INTÉRIEUR/MUR.

Sélection du thermostat intérieur :

1. Mettez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT en position ARRÊT, puis mettez l'interrupteur à bascule du thermostat en position THERMOSTAT INTERIEUR, comme indiqué ci-dessous:



2. Remettez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT en position MARCHÉ, le chauffage fonctionne en mode thermostat intérieur.

Sélection du thermostat mural:

1. Mettez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT en position ARRÊT, puis mettez l'interrupteur à bascule du thermostat en position THERMOSTAT MURAL, comme indiqué ci-dessous:




2. Remettez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT en position MARCHÉ, le chauffage fonctionne en mode thermostat mural.

ATTENTION

Risque de dysfonctionnement et de dommages : Vous ne pouvez pas changer le THERMOSTAT INTERIEUR/MUR lorsque le chauffage est en marche, vous devez mettre l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur ARRÊT et ensuite sélectionner le mode thermostat INTERIEUR/MUR.

Télécommande

Insérez les piles dans la télécommande comme indiqué ci-dessous:



REMARQUE: Retirez les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant un mois ou plus. Les piles laissées dans la télécommande peuvent fuir et causer des dommages. **NE MÉLANGEZ PAS LES PILES NEUVES ET LES PILES USAGÉES ! NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM) !**

Mise en marche du chauffage

Pour allumer le chauffage, allumez le disjoncteur, appuyez sur l'interrupteur à bascule ON/OFF en position ON, appuyez sur le bouton POWER de la télécommande, l'indicateur de puissance s'allume et affiche la température ambiante.

Réglage de la température (avec la télécommande)

Remarque: Vous devez sélectionner le thermostat à **INSIDE THERMOSTAT** et ensuite régler la température souhaitée: Appuyez sur le bouton + jusqu'à ce que la température numérique commence à clignoter.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour augmenter la température ou sur le bouton - pour la diminuer.

Le chauffage fonctionnera en mode chauffage lorsque la température ambiante est égale ou inférieure à la température de réglage - 2°F, et s'arrêtera lorsque la température ambiante est égale ou supérieure à la température de réglage +2°F.

La température de réglage d'usine est 70°F. Si la température ambiante est inférieure ou égale à 68°F, le chauffage s'arrête et s'éteint lorsque la température ambiante est supérieure ou égale à 72°F.

Remarque: Si vous réglez l'interrupteur du thermostat sur WALL THERMOSTAT, appuyez sur les boutons + et - ne peut pas régler la température, le chauffage fonctionnera en mode ON ou OFF selon la température de réglage du thermostat mural.

Réglage du mode de chauffage HAUT/BAUCHE

Lorsque le chauffage fonctionne, appuyez sur le bouton MODE pour régler le chauffage sur HAUT ou BAS.

Chauffage HAUT: 7500W

FAIBLE chauffage: 4700W

Note : Vous ne pouvez pas régler le mode HIGH/LOW lorsque la température ambiante est égale ou supérieure à la température réglée +2°F, car le chauffage est éteint.

Réglage de la minuterie (avec la télécommande)

1. Appuyez sur la touche TIMER jusqu'à ce que l'heure programmée commence à clignoter. La valeur par défaut est de 3 heures.

2. Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter l'heure réglée ou sur le bouton "-" pour la diminuer. La minuterie peut être réglée de 1 à 12 heures. La minuterie se règle et s'exécute lorsque l'affichage LED cesse de clignoter. Le chauffage s'éteint automatiquement lorsque l'heure programmée est atteinte.

3. Pour éteindre la minuterie, appuyez sur le bouton "TIMER", puis sur le bouton "-" pour régler l'heure sur 0. La fonction de minuterie s'éteint lorsque la LED cesse de clignoter.

Éteindre le chauffage

Pour éteindre le chauffage, coupez le disjoncteur. **Le disjoncteur sert de source d'alimentation pour le chauffage.**

Ce chauffage comprend une alarme visuelle pour avertir que certaines parties du chauffage deviennent excessivement chaudes. Si l'alarme clignote, éteignez immédiatement le chauffage et vérifiez s'il y a des objets sur le chauffage ou à proximité qui pourraient provoquer des températures élevées. **NE FAITES PAS FONCTIONNER LE CHAUFFAGE LORSQUE L'ALARME CLIGNOTE.** Pour réinitialiser le chauffage, coupez le disjoncteur. Attendez cinq à dix minutes pour que le chauffage refroidisse avant de le remettre en marche.

Réchauffeur horizontal à flux descendant avec la télécommande

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'utilisateur ne doit procéder à aucun entretien sur ce chauffage, à l'exception d'un nettoyage régulier comme décrit ci-dessous. Tout autre entretien ou maintenance doit être effectué par un personnel qualifié.

Avant tout nettoyage, assurez-vous que:

1. L'alimentation électrique est coupée à la source.

Coupez le disjoncteur.

2. Attendez 60 minutes pour vous assurer que l'élément chauffant a refroidi. Votre élément chauffant est maintenant prêt à être nettoyé.

Nettoyage régulier:

1. Ne vaporisez pas de produits chimiques ou d'autres liquides de nettoyage sur le chauffage.
2. La poussière intérieure peut souvent être enlevée à l'aide d'un aspirateur muni d'un outil pour les fissures.
3. Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide pour enlever doucement la saleté de la surface de l'appareil. Veillez à ce que l'élément chauffant et les interrupteurs ne soient pas mouillés. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

ATTENTION

NE LAISSEZ PAS L'EAU S'ÉCOULER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, ET ENDOMMAGER L'APPAREIL.

DÉPANNAGE

Si votre appareil de chauffage fait défaut, veuillez suivre les procédures suivantes :

Ce chauffage doit être installé au plafond ou sur le mur. Il dispose d'une protection thermique. Si la protection contre la coupure thermique se déclenche, il est nécessaire de couper l'alimentation et d'éteindre le disjoncteur. Cette unité devrait se réinitialiser automatiquement après 10 minutes. Si la mise hors fonction de protection thermique se déclenche encore, consultez un électricien certifié pour déterminer la raison de la surchauffe.

Difficulté	Cause probable	Solution
L'unité ne chauffe pas.	La protection anti-surchauffe a temporairement désactivé le chauffage.	Désactivez le chauffeur ; Couper le disjoncteur. Attendez 10-30 minutes avant de réactiver l'unité.
	La température de la pièce est supérieure à la température réglée.	Augmentez le réglage du thermostat à une température plus élevée. .
	Le disjoncteur/fusible a été déclenché.	Vérifier la boîte électrique pour confirmer que le disjoncteur n'est pas ouvert. Cela peut se produire si la prise est partagée avec d'autres appareils de consommation élevée
La chaufferette produit une odeur de brûlé.	Vérifier qu'il n'y a pas de matériaux combustibles à moins de 0,9 mètre (3 pieds) de l'élément chauffant.	Supprimer des objets combustibles près de l'unité.
	Il y a un résidu d'huile sur la bobine de chauffage, ce qui s'est produit lors du processus de fabrication. L'huile s'évapore rapidement et ceci ne devrait pas se produire	Assurez-vous que l'emplacement du chauffeur est bien ventilé..
	Assurez-vous d'un espace libre minimum de 1 pied (12 pouces) des deux côtés, et de 4,5 pouces à l'arrière.	Repositionnez l'élément chauffant pour augmenter la distance des murs adjacents.

VEUILLEZ NE PAS TENTER D'OUVRIER OU DE REPARER LE RECHAUFFEUR VOUS-MEME. CELA POURRAIT ENTRAINER DOMMAGES OU DES BLESSURES CORPORELLES.